

INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES
96974M - OLMERO



SAFETY PRECAUTIONS:


1. Turn off electrical power at breaker panel before starting installation of light fixture (see fig. A)
2. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.


NOTE: product may not look exactly as shown in figures.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

1. Corte la corriente eléctrica antes de comenzar la instalación de la lámpara. (vea fig.A)
2. Este producto debe ser instalado conforme al código de instalación, aplicable por una persona con conocimiento en la construcción y operación del producto y los peligros que implica.

NOTA: el producto puede no ser exactamente igual al mostrado en la figura.










INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES 96974M - OLMERO



B


Push the "push-pin" button to release the tension and adjust the height. Once set in desired position release the push pin.

Presiona el botón de seguridad para liberar la tensión y ajustar la altura. Una vez puesto en la posición deseada suelte el botón de seguridad.



CAUTION:
Minimum cord length between the canopy and luminaire frame 100mm (4")

PRECAUCIÓN:
El largo mínimo del cable entre la caja de montaje y la luminaria debe ser 100mm (4")



HEIGHT ADJUSTMENT:
Always keep the fiberglass sleeving between the strain relief and the cord to protect the cord from damage.

AJUSTE DE ALTURA:
Mantenga siempre la envoltura de fibra de vidrio entre el liberación de la tensión y el cordón para proteger el cable contra daños

